

しよきせってい てじゆんしよ けん  
**初期設定手順書 兼**  
ほししょうあんない しりょう  
**保証案内資料**  
Surface Laptop

たんまつほししょうきかん あんない

**【端末保証期間のご案内】**

しよきふりょう はっせい ばあい たんまつ きどうび しゅうかんいない もう で

初期不良が発生した場合は、端末の起動日から1週間以内にお申し出

しょうさい かくにん

ください。詳細は、7ページをご確認ください。



1

はじめにお読みください

# 1 はじめにお読みください

ちゅうい

## 注意

てじゆんしょ せっていさぎよう すず さくせい  
手順書の設定作業を進めるなかで作成するIDやパスワード  
じょうほう わす たいせつ  
などの情報は忘れないように、このページにメモをして大切に  
ほかん  
保管してください。

※ パスワードやPIN、かいふく回復キーは、ほか他の人に決して教えないで  
ください。

はんばいばんごう  
販売番号 \_\_\_\_\_

Microsoft アカウント の ID \_\_\_\_\_

Microsoft アカウント の パスワード \_\_\_\_\_

Surface の PIN \_\_\_\_\_

かいふく  
BitLocker回復キー \_\_\_\_\_

# 1 はじめにお読みください

ちゅうい

## 注意

がっこう しじ ばあい がっこう しじ したが  
学校から指示がある場合は、学校の指示に従ってください。

わす ひんぱつ せってい  
パスワード忘れが頻発しています。設定したパスワードは  
わす といあわ まどぐち れんらく  
忘れないようにしてください。お問合せ窓口にご連絡いた  
だいても、パスワードはわかりません。

ほんてじゅんしよ  
本手順書はWindows 11（バージョン 24H2、ビルドバージョン  
26100.3775）で作成しています。  
さくせい

おこな はいけい どう へんこう  
Windows Updateを行うと、背景やアイコン等が変更され、  
ほんてじゅんしよない がぞう こと  
本手順書内の画像と異なることがあります。

てじゅんしよ じっさい がめん あいだ はいけいがぞう こと  
手順書と実際の画面との間で、デスクトップ背景画像は異な  
かのうせい  
る可能性があります。

てじゅんしよない きさい がめん せつぞく じょうたい  
手順書内に記載している画面はWi-Fiに接続されている状態  
こうせい せつぞく じょうたい  
の構成となっているため、Wi-Fiに接続されていない状態の  
がめんこうせい こと  
画面構成と異なることがあります。

# 1 はじめにお読みください

もくじ

## 目次

1	はじめにお読みください	1
	注意	2
	購入製品一覧	6
	初期設定を始める前に（初期不良品の対応について）	7
2	基本操作について	9
	Surfaceの基本操作	10
	タッチパッドの操作	12
	Windows のセキュリティ設定について	13
	サインイン手順	14
	サインアウト手順	15
	シャットダウン手順	16
	再起動手順	18
	パスワードの確認手順	20
3	初期設定	21
	本章の説明と注意事項	22
	初期設定の作業内容	24
	親または保護者のMicrosoft アカウントを作成する手順	26
	生徒のMicrosoft アカウントを作成する手順	35
	Surfaceの使用時間の制限を解除する設定手順	46
	お持ちのMicrosoft アカウントを使用してセットアップする手順	53
	SurfaceでMicrosoft アカウントを作成しセットアップする手順	67

# 1 はじめにお読みください

もくじ

## 目次

4	初期設定後の作業	90
	本章の説明と注意事項	91
	Wi-Fiに接続する手順	93
	Windows セキュリティの確認手順	96
	不正プログラムスキャン手順	98
	Windows Update実行時間の設定手順	101
	Microsoft Officeのサインイン手順	104
	Microsoft OneDriveのサインイン手順	108
	Microsoft Teamsのサインイン手順	116
	O365 のアカウントのOneDrive内データ移動手順	120
	Windows Hello（指紋認証）の設定手順	123
	Windows Updateの手動実行手順	127
	表示言語変更手順	130
	BitLocker回復キーの保存手順	135
5	故障かなと思ったら	145
	本章の説明と注意事項	146
	Surfaceの初期化手順	147
6	端末修理について	155
	利用期間中の端末保証について	156

# 1 はじめにお読みください

こうにゅう せいひん いちらん

## 購入製品一覧

Surface Laptop 本体箱

ほんたいばこ



- ①・・・Surface Laptop (1台)
- ②・・・24W 電源アダプター (1個)
- ③・・・クイックスタートガイド (1枚)
- ④・・・安全な取り扱いに関する情報 (1枚)
- ⑤・・・製品保証書 (1枚)

# 1 はじめにお読みください

## 初期設定を始める前に（初期不良品の対応について）（1/2）

初期設定を始める前に同梱品一覧に不足がないこと、外観、電源  
起動など問題がないことをご確認いただき、初期設定を行ってください。

※初期不良での交換は受付可能期間がございますので速やかにご確認ください。

※同梱品一覧は6ページに記載しております。必ずご確認ください。

### 以下注意事項

・端末の起動日から1週間以内に、次ページに記載の方法でお申し出ください。

・端末の起動日から1週間を過ぎている場合は、初期不良としてお受けできません。

・交換となる場合、初期不良品の本体だけではなく、化粧箱やアダプターなどの  
付属品や保証書が必要となりますので、廃棄せずに全て保管をお願いいたしま  
す。

・期限を過ぎた場合は、本資料157ページに記載している保証窓口へ修理を  
ご依頼ください。

# 1 はじめにお読みください

## 初期設定を始める前に（初期不良品の対応について）（2/2）

初期不良が確認されましたら、お手数ですが、以下「■お問合せ方法」の手段でご連絡をお願いいたします。

※お電話での対応はいたしかねますのでご了承ください。

お問合せフォームには、上記の注意事項以外の他にも、ご確認ください。詳細をまとめておりますので、ご確認をお願いいたします。

### ■お問合せ方法

#### 1 「お問合せ」ページにログインする

<https://sumazuku2026.metro.tokyo.lg.jp/store/mypage/inquiry/>

（販売番号/パスワードによるログインが必要です）

<QRコード>



#### 2 お問合せカテゴリで「初期不良」を選択する

→ 注意事項と、必要事項の入力項目が表示されます。

注意事項を必ず確認の上、お問合せをお願いいたします。

# 2

## 目次 目次 基本操作について

## 2 基本操作について

### Surfaceの基本操作(1/2)

タップ	<p>指で軽く叩く操作です。</p> <p>マウス操作のクリックに相当します。</p>	
ダブルタップ	<p>指で軽く2回叩く操作です。</p> <p>マウス操作のダブルクリックに相当します。</p>	
ながる 長押し	<p>画面を指で一定時間押さえて離す操作 です。</p> <p>マウス操作の右クリックに相当します。</p>	
ドラッグ	<p>画面を指で押さえたまま、上下左右にず らす操作です。</p> <p>また、任意の場所で画面から指を離すと、 ドラッグ&amp;ドロップができます。</p>	

## 2 基本操作について

### Surfaceの基本操作(2/2)

スワイプ	<p><small>がめん ゆび はら そうさ</small> 画面を指で払う操作です。</p> <p><small>がめん ひょうじ き か ばあい どう つか</small> 画面の表示を切り替える場合等に使</p> <p>います。</p>	
ピンチイン	<p><small>ほん ゆび ぐめん お ゆび かんかく</small> 2本の指で画面を押さえて、指の間隔を</p> <p><small>せば そうさ</small> 狭める操作です。</p> <p><small>がめん ひょうじ しゅくしやう</small> 画面の表示が縮小されます。</p>	
ピンチアウト	<p><small>ほん ゆび がめん お ゆび かんかく</small> 2本の指で画面を押さえて、指の間隔を</p> <p><small>ひろ そうさ</small> 広げる操作です。</p> <p><small>がめん ひょうじ かくたい</small> 画面の表示が拡大されます。</p>	

## 2 基本操作について

### タッチパッドの操作

操作	説明
タッチパッドを指でスライドさせる	カーソルを移動させます。
タッチパッドの左側を押す	項目を選択します。 マウスの左クリックと同様です。タッチパッドの右下以外、どの部分を押しても選択が可能です。
タッチパッドの右側を押す	Windows アプリのアプリコマンドや、デスクトップアプリのコンテキストメニューが表示されます。マウスの右クリックと同様です。
2本の指を水平または垂直にスライドさせる	マウスのスクロールと同様です。
タッチパッドの左側を押した状態で、指をスライドさせる	マウスのドラッグと同様です。

#### タッチパッドとは

マウスの代わりになる装置です。キーボードにあるタッチパッド上で指を動かすことにより、カーソルを移動させることが可能です。

## 2 基本操作について

せってい

### Windows のセキュリティ設定について

Windows 11では、ウイルスと脅威の防止機能及びファイアウォールとネットワーク保護の機能、望ましくない可能性のあるアプリをブロックする設定等セキュリティに関する機能が購入時から有効化されています。

96ページのWindows セキュリティの確認手順をご覧ください。

## 2 基本操作について

### サインイン手順

Surfaceのサインイン手順を説明します。



- 1 電源ボタンを押します。  
※ 充電容量が少ない状態では電源ボタンを押してもSurfaceは起動しません。充電しながら作業をしてください。



- 2 画面を下から上へスワイプします。



- 3 PINまたはパスワードの入力画面が表示されます。PINまたはパスワードを入力します。
- 4 以上で終了です。

#### PINとは

パスワードの代わりに使用するユーザー個別の暗証番号です。忘れないようにしてください。


## 2 基本操作について

### サインアウト手順

Surfaceのサインアウト手順を説明します。



1 [スタート]をタップします。



2 ユーザー名<sup>めい</sup>をタップします。



3 [サインアウト]をタップします。

4 以上で終了です。<sup>いじょう しゅうりょう</sup>


## 2 基本操作について

### シャットダウン手順(1/2)


Surfaceのシャットダウン手順を説明します。



1 [スタート]をタップします。



2 [  ]をタップします。



3 [シャットダウン]をタップします。

4 以上で終了です。

## 2 基本操作について

### シャットダウン手順(2/2)




手順3のときに

[更新してシャットダウン (推定: 0分)]

と表示される場合があります。

[更新してシャットダウン (推定: 0分)]

をタップしてもシャットダウンできますが、  
通常よりも時間がかかります。




## 2 基本操作について

### 再起動手順(1/2)

Surfaceの再起動手順を説明します。



1 [スタート]をタップします。



2 [  ]をタップします。



3 [再起動]をタップします。

4 以上で終了です。

## 2 基本操作について

再起動 手順

### 再起動手順(2/2)



手順


手順3のときに

こうしん さいきどう すいてい ぶん  
[更新して再起動 (推定: 〇分)]

ひょうじ はあい  
と表示される場合があります。

こうしん さいきどう すいてい ぶん  
[更新して再起動 (推定: 〇分)]

さいきどう  
をタップしても再起動できますが、  
つうじょう じかん  
通常よりも時間がかかります。



## 2 基本操作について

### パスワードの確認手順

パスワードの確認手順について説明します。




1 パスワードを設定する際、画面上には「●●●●●」と表示されます。

※●の数はパスワードの文字数により変わります。



2 入力したパスワードを確認するには、[ 👁 ]をタップします。



3 パスワードが表示されます。

# 3

## はじめに 初期設定



ほんしやう せつめい ちゆういじてう

## 本章の説明と注意事項 (2/2)

ほんしやう ていじゆんかんりやうご そうさほうほう つが かつ  
 6 本章の手順完了後の操作方法（アプリケーションやソフトウェアの使い方  
 えつらんほうほう とう かくじ かくにん  
 やインターネットの閲覧方法等）については、各自で確認してください。

つか かつ セツぞくほうほう とうほんしよ  
 アプリケーションやソフトウェアの使い方やインターネットの接続方法等、本書に  
 まさい ないゆう といあわ う  
 記載のない内容についてはお問合せをお受けすることができません。

おこな はいりい とう へんてう ほんしよない  
 7 Windows Updateを行うと、背景やアイコン等が変更され、本章内の  
 かぞう こと  
 画像と異なることがあります。

ていじゆんしよ ない めい てしゆんしよ れいじ さくせい  
 8 手順書内のユーザー名はすべて手順書の例示として作成したものです。  
 かくじ さくせい めい お か  
 各自で作成したユーザー名へ置き換えてください。

しよさせってい およ しよさせっていで さぎやう かんりやう ばあい いか  
 9 初期設定及び初期設定後の作業が完了しない場合は、以下の  
 といあわ まどくち れんらく しよきふりやう かくにん  
 お問合せ窓口までご連絡ください。また初期不良については7ページをご確認  
 ください。

といあわ まどくち  
 お問合せ窓口  
 0120-225-822

うけつけじかん どにち しやくじつ のぞ  
 受付時間 9：00～17：00(土日・祝日を除く。)

かいせつきかん れいわ ねん がつ にち げつ  
 開設期間 令和8年2月2日（月）～  
 れいわ ねん がつ にち か  
 令和8年6月30日（火）

といあわ ひつやう じやうほう  
 お問合せに必要な情報

- たんまつめい  
 ・端末名（Surface Laptop）
- げんざい じやうきやう  
 ・現在の状況

## 初期設定の作業内容(1/2)

本章の構成は以下のとおりです。

手順	用意の必要なもの	ページ
親または保護者のMicrosoft アカウントを作成する手順 (※1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スマートフォン、パソコン</li> <li>・連絡用メールアドレス (※2)</li> </ul>	26ページ ～ 34ページ
生徒のMicrosoft アカウントを作成する手順	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スマートフォン、パソコン</li> <li>・親または保護者の Microsoft アカウント</li> <li>・連絡用メールアドレス (※2)</li> </ul>	35ページ ～ 45ページ
Surfaceの使用時間の制限を解除する設定手順	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スマートフォン、パソコン</li> <li>・親または保護者の Microsoft アカウント</li> </ul>	46ページ ～ 52ページ
お持ちのMicrosoft アカウントを使用してセットアップする手順	<ul style="list-style-type: none"> <li>・生徒のMicrosoft アカウント</li> </ul>	53ページ ～ 66ページ
SurfaceでMicrosoft アカウントを作成しセットアップする手順 (※3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・親または保護者の Microsoft アカウント</li> <li>・連絡用メールアドレス (※2)</li> </ul>	67ページ ～ 89ページ

## 初期設定の作業内容(2/2)

本章に記載している以外のセットアップ方法は、各自でWebや書籍などで確認してください。お問合せ窓口では回答できません。

Microsoft アカウントをお持ちではない方や、新しいMicrosoft アカウントを作成してご利用される場合は、26ページの手順から実施ください。

既にMicrosoft アカウントをお持ちの場合は、そのMicrosoft アカウントを使用してセットアップを行うことができます。53ページの手順から実施ください。

※ 1 16歳以下の生徒が新しくMicrosoft アカウントを作成するためには親または保護者のMicrosoft アカウントによる同意が必要となります。親または保護者がMicrosoft アカウントをお持ちではない場合、事前に26ページからの手順で作成する必要があります。

※ 2 新しいMicrosoft アカウントの作成には、連絡用メールアドレスの登録が必要になる場合があります。

連絡用メールアドレスは、本人確認やパスワードを忘れた際の通知先等に使われます。

なお、連絡用メールアドレスには、現在利用中のメールアドレス（他のアプリケーションやアカウントに使用しているもの）を登録できます。

※ 3 今回ご購入いただいたSurfaceを使用してMicrosoft アカウントを新しく作成する場合は67ページからの手順で作成してください。

おや

ほごしや

さくせい

てじゆん

## 親または保護者のMicrosoft アカウントを作成する手順(1/9)

りよう

せいと

あたう

さくせい

さい

Surfaceを利用する生徒のMicrosoft アカウントを新しく作成する際に

親または保護者のMicrosoft アカウントによる同意が必要となります。

親または保護者が既にMicrosoft アカウントをお持ちの場合、35ページから

生徒のMicrosoft アカウントの作成手順を進めてください。

ほんてじゆん

せつぞく

とう ひつよう

※ 本手順には、インターネットに接続できるスマートフォンやパソコン等が必要になります。あらかじめご準備ください。

しよう

じようきよう

ひようじ

なまいよう

せつめい

こと

ばあい

※ 使用するデバイスや状況によって、表示される内容が説明とは異なる場合があります。

### <QRコード>



さくせい

Microsoft アカウントの作成ページを  
ひら  
開きます。

せつぞくさき

接続先URL

<https://sianuo.live.com/sianuo>

おや

ほごしや

さくせい

ごしゆん

## 親または保護者のMicrosoft アカウントを作成する手順(2/9)



2 [Microsoft アカウントの作成]画面  
が表示されます。

3 [メールアドレス]欄に[@outlook.jp]と  
入力します。

4 [次へ]をタップします。



5 [新しいメール]欄に、新しく取得する  
メールアドレスを入力します。

6 [次へ]をタップします。

おや

ほごしゃ

さくせい

ていほん

## 親または保護者のMicrosoft アカウントを作成する手順(3/9)



7 [パスワードの作成]画面が表示されます。

8 Microsoft アカウントに設定するパスワードを入力します。

※ パスワードは8文字以上で大文字小文字、数字、記号のうち2種類以上を含んでいる必要があります。



9 [詳細を追加する]画面が表示されます。

10 親または保護者の生年月日を入力します。

11 [次へ]をタップします。

おや

ほごしや

さくせい

ごしゆん

## 親または保護者のMicrosoft アカウントを作成する手順(4/9)



なまえ ついか がめん ひょうじ

12 [名前の追加]画面が表示されます。

おや ほごしや しめい にゆうじやく

13 親または保護者の氏名を入力します。

つぎ

14 [次へ]をタップします。

てじゆん すいそく

※ 28ページの手順 8 で、推測され

にゆうりやく ぼあい

やすいパスワードを入力していた場合

なまえ ついか めと さくせい

[名前の追加]の後で[パスワードの作成]

がめん さいと ひょうじ

画面が再度、表示されます。

しやうさい つぎ かくにん

詳細は、次のページを確認してください。

おや

ほごしや

さくせい

ていゆん

## 親または保護者のMicrosoft アカウントを作成する手順(5/9)



28ページの手順 8 で、推測されやすい  
パスワードを入力した場合、[パスワード  
の作成]画面が再度、表示されます。  
以下を参考に28ページの手順 8 から  
改めて実施してください。

以下のようなパスワードが推測されやすいです。

・英単語、英単語に簡単な数字や記号を付加したもの等

(例) Password、password01!

・数字の連番、キーボードの配置上で隣り合っている文字の連続等

(例) abc123456、qwerty123

おや

ほごしや

さくせい

ていばん

## 親または保護者のMicrosoft アカウントを作成する手順(6/9)



15 [自分が人間であることを証明する]画面が表示されます。

16 画面の指示に従い作業を実施します。

※ 画面の指示はお使いのデバイスや状況によって異なる可能性があります。



17 [Microsoft アカウントに関する簡単なメモ]画面が表示されます。

18 [OK]をタップします。

おや

ほごしや

さくせい

ていげん

## 親または保護者のMicrosoft アカウントを作成する手順(7/9)



19 [パスワード]の追加が表示されます。

20 パスワードを追加します。

※ パスワードの追加方法は、お使いのデバイスによって異なります。

※ パスワードは追加しなくても手順を進めることができます。



21 [パスワードが作成されました]画面が表示されます。

22 [OK]をタップします。

※ パスワードの追加を行わなかった場合異なる画面が表示されます。

おや

ほごしや

さくせい

ていばん

## 親または保護者のMicrosoft アカウントを作成する手順(8/9)



23 [サインインの状態を維持しますか?]  
がめん ひようじ  
画面が表示されます。

24 [いいえ]をタップします。



25 [アカウント]画面が表示されます。

26 以上で終了です。

おや

ほごしや

さくせい

ていじゆん

## 親または保護者のMicrosoft アカウントを作成する手順(9/9)

ひ つづ

りよう せいせ

さくせい

引き続き、Surfaceを利用する生徒のMicrosoft アカウントの作成を

つぎ ていじゆん そ じつし

次のページの手順に沿って実施してください。

せいと

さくせい

てじゆん

## 生徒のMicrosoft アカウントを作成する手順(1/11)

りよう

せいと

さくせい

てじゆん

Surfaceを利用する生徒のMicrosoft アカウントの作成手順を説明します。

せいと

すで

も

ばあい

生徒が既にMicrosoft アカウントをお持ちの場合、53ページからSurfaceの

しよき

くじゆん

すす

初期セットアップ手順を進めてください。

ほんていじゆん

せつぞく

どう

ひつよう

※ 本手順には、インターネットに接続できるスマートフォンやパソコン等が必要に

じゆんひ

なります。あらかじめご準備ください。

しよう

しゆるい

じようきよう

ひように

ないよう

せつめい

※ 使用するデバイスの種類や状況によって、表示される内容が説明とは

こと

かのらまい

異なる可能性があります。

### <QRコード>



さくせい

Microsoft アカウントの作成ページを  
ひら  
開きます。

せつぞくさき

接続先URL

<https://sianuo.live.com/sianuo>

せいと

さくせい

てじゆん

## 生徒のMicrosoft アカウントを作成する手順(2/11)

さくせい がめん



2 [Microsoft アカウントの作成]画面  
が表示されます。

3 [メールアドレス]欄に[@outlook.jp]と  
入力します。

4 [次へ]をタップします。

あたら らん あたら しゆとく



5 [新しいメール]欄に、新しく取得する  
メールアドレスを入力します。

6 [次へ]をタップします。

せいと

さくせい

てじゆん

## 生徒のMicrosoft アカウントを作成する手順(3/11)



7 [パスワードの作成]画面が表示されます。

8 Microsoft アカウントに設定するパスワードを入力します。

※ パスワードは8文字以上で大文字小文字、数字、記号のうち2種類以上を含んでいる必要があります。



9 [詳細を追加する]画面が表示されます。

10 Surfaceを利用する生徒の生年月日を入力します。

11 [次へ]をタップします。

せいと

さくせい

てじゆん

## 生徒のMicrosoft アカウントを作成する手順(4/11)



なまえ　　ついか　　がめん　　ひょうじ

12 [名前の追加]画面が表示されます。

せいと　　しめい　　にゆうりよく

13 生徒の氏名を入力します。

つぎ

14 [次へ]をタップします。

てじゆん　　まいそく

※ 37ページの手順 8 で、推測され

とゆうりよく　　ばあい

やすいパスワードを入力していた場合

[名前の追加]の後で[パスワードの作成]

画面が再度、表示されます。

しょうさい　　つぎ　　かくしん

詳細は、次のページを確認してください。

せいと

さくせい

てじゆん

## 生徒のMicrosoft アカウントを作成する手順(5/11)



37ページの手順 8 で、推測されやすい  
パスワードを入力した場合、[パスワード  
の作成]画面が再度、表示されます。  
以下を参考に37ページの手順 8 から  
改めて実施してください。

以下のようなパスワードが推測されやすいです。

・英単語、英単語に簡単な数字や記号を付加したもの等

(例) Password、password01!

・数字の連番、キーボードの配置上で隣り合っている文字の連続等

(例) abc123456、qwerty123

せいと

さくせい

てじゆん

## 生徒のMicrosoft アカウントを作成する手順(6/11)



15 [自分が人間であることを証明する]

画面が表示されます。

16 画面の指示に従い作業を実施します。

※ 画面の指示はお使いのデバイスや状況によって異なる可能性があります。



17 [このアカウントには親または保護者の同意が必要です]画面が表示されます。

せいと

さくせい

てじゆん

## 生徒のMicrosoft アカウントを作成する手順(7/11)



18 <sup>おや</sup> [親または<sup>ほごしや</sup>保護者です]をタップします。

19 <sup>そつこう</sup> [続行]をタップします。



20 [サインイン]<sup>どめん</sup>画面が<sup>ひょうじ</sup>表示されます。

21 <sup>おや</sup> **親または保護者**の<sup>ほごしや</sup> **Microsoft アカ**  
**ウント**のメールアドレス<sup>にゆうりよく</sup>を入力します。

22 <sup>つぎ</sup> [次へ]をタップします。

せいと

さくせい

てじゆん

## 生徒のMicrosoft アカウントを作成する手順(8/11)



23 [パスワードの入力]画面が表示されます。

24 **親または保護者のMicrosoft アカウント**のパスワードを入力します。

25 [次へ]をタップします。



26 [サインインの状態を維持しますか?]画面が表示されます。

27 [いいえ]をタップします。

せいと

さくせい

てじゆん

## 生徒のMicrosoft アカウントを作成する手順(9/11)




28 [●●の Microsoft アカウント

どうい がめん ひょうじ

に同意する]画面が表示されます。

がめん うえ

29 画面を上をスワイプします。



30 [署名(名前を再入力)]が表示されます。

しよめい なまえ さいにゆうりよく ひょうじ

31 署名欄に、表示されている名前のおりに入力します。

しよめい らん ひょうじ なまえ

にゆうりよく

※ 名 - 姓の順番で入力する必要があります。

めい せい じゆんぱん にゆうりよく ひつよう

ばあい

※ 名と姓の間には半角スペースが必要です。

めい せい さいだ はんかく

ひつよう

※ 署名が不要の場合もあります。

しよめい ふよう ばあい

せいと

さくせい

てじゆん

## 生徒のMicrosoft アカウントを作成する手順(10/11)



32 [はい、<sup>どうい</sup>同意します]ボタンをタップ  
します。



33 [●●はこのアカウントで Microsoft  
<sup>いがい</sup>以外のアプリを使用できますか？]画面が  
<sup>ひょうじ</sup>表示されます。


34 [続行<sup>ぞっこう</sup>]をタップします。

せいと

さくせい

てじゆん

## 生徒のMicrosoft アカウントを作成する手順(11/11)



35 [●●の Microsoft アカウントが  
さくせい がめん ひょうじ  
作成されました！]画面が表示されま  
す。

36 以上で終了です。  
いじょう しゅうりょう

ひょうじゆん しょうたい

しやう じかん いちにち じかん

標準の状態では、Surfaceの使用時間が一日で合計4時間になると

がめん き か

ロック画面に切り替わってしまいます。



しやう じかん せいげん かいじ てじゆん

いこう ささい

あらかじめ使用時間の制限を解除する手順を、46ページ以降に記載

かくしん せってい

しています。ご確認のうえ、設定してください。

しょう じかん せいげん かいじょ せつてい てしゅん

## Surfaceの使用時間の制限を解除する設定手順(1/7)

しょう じかん せいげん かいじょ てしゅん せつめい

Surfaceの使用時間の制限を解除する手順を説明します。

35ページ～45ページの生徒のMicrosoft アカウントを作成する手順を実施し、  
「親または保護者による同意」をすると、Surfaceの使用時間に制限がかかります。

しょう じかん じょうげん たっ しょう

Surfaceの使用時間が上限に達しますと、Surfaceが使用できなくなります。

しょう じかん せいげん かいじょ ほうほう つぎ

使用時間の制限を解除する方法は次のとおりです。



1 Family Safetyのページを開きます。

接続先URL

<https://account.microsoft.com/family/windows/coldstart>

## Surfaceの使用時間の制限を解除する設定手順(2/7)



2 [Microsoft ファミリへようこそ]画面<sup>がめん</sup>  
が表示<sup>ひょうじ</sup>されます。

3 [開始<sup>かいし</sup>するにはサインインしてください]  
をタップします。



4 [サインイン]画面<sup>がめん</sup>が表示<sup>ひょうじ</sup>されます。

5 [メールまたは電話番号]欄<sup>でんわ ばんごう らん</sup>に親<sup>おや</sup>または  
保護者<sup>ほごしゃ</sup>のMicrosoft アカウントのメール  
アドレス<sup>にゆかりよく</sup>を入力します。

6 [次へ] <sup>つぎ</sup>をタップします。

## Surfaceの使用時間の制限を解除する設定手順(3/7)



7 [メールをご確認ください]画面が表示

されます。

※ご使用のMicrosoft アカウントの状況により、異なる画面が表示される場合があります。

8 [メールアドレス]欄に親または保護者

のMicrosoft アカウントに登録された連絡用メールアドレスを入力します。

9 [コードの送信]をタップします。

10 [受け取ったコードを入力してください]

画面が表示されます。

11 連絡用メールアドレスに届いたコードを入力します。

しよう じかん せいげん かいじほ さつてい てじゆん

## Surfaceの使用時間の制限を解除する設定手順(4/7)



12 [パスワード]の追加が表示されます。

13 パスワードを追加します。

※ [パスワード]画面が表示されない場合もあります。

※ パスワードの追加方法は、お使いのデバイスによって異なります。

※ パスワードは追加しなくても手順を進めることができます。



14 [パスワードが作成されました]画面が表示されます。

15 [OK]をタップします。

※ パスワードの追加を行わなかった場合異なる画面が表示されます。

## Surfaceの使用時間の制限を解除する設定手順(5/7)



16 [サインインの状態を維持しますか?]

画面が表示されます。

17 [いいえ]をタップします。



18 [あなたのファミリー]画面が表示されます。

19 生徒のタイルをタップします。

## Surfaceの使用時間の制限を解除する設定手順(6/7)



せいと がめん ひょうじ  
20 生徒アカウントの画面が表示されます。

がめんした いどう  
21 画面下に移動してください。

りよう じかん せいげん じょうたい  
22 Surfaceの利用時間の制限の状態が表示されています。

へんこう ばあい  
23 変更する場合は、[Windowsデバイス]の右端にある三点のマークをタップします。

## Surfaceの使用時間の制限を解除する設定手順(7/7)



24 設定メニューが表示されます。

25 [制限をオフにする]をタップします。

※[制限を設定する]から、使用時間の制限を変更することも可能ですが、授業に影響のない範囲で、設定してください。



26 以上で終了です。

※引き続き、53ページからSurfaceのセットアップを実施ください。

## お持ちのMicrosoft アカウントを使用してセットアップする手順(1/14)


以下の手順に従い、初期設定を行います。



1 電源ボタンを押してSurfaceを起動します。

2 [日本語]をタップします。

3 [日本語で続ける]をタップします。



4 [国または地域はこれよろしいですか？]画面が表示されます。

5 [日本]をタップします。

6 [はい]をタップします。



7 [これは正しいキーボードレイアウトまたは入力方式ですか？]画面が表示されます。

8 [Microsoft IME]をタップします。

9 [はい]をタップします。

## お持ちのMicrosoft アカウントを使用してセットアップする手順(2/14)



10 [2つ目のキーボードレイアウトを追加  
 しますか?]画面が表示されます。

11 [スキップ]をタップします。



12 [ネットワークに接続しましょう]画面が  
 表示されます。

※ ご家庭のWi-FiのSSIDが表示されな  
 い場合は、Wi-Fiルーターの説明書をご  
 確認ください。

13 接続するSSIDをタップします。

14 [接続]をタップします。

学校等よく利用するWi-Fiの場合は  
 [自動的に接続]にチェックを入れます。

**SSIDとは**

Wi-Fiの電波についている名前のこと。学校や各ご家庭のWi-Fiごとに名前が異なります。  
 接続先以外のSSIDも表示されます。

ち

しやう

ていげん

## お持ちのMicrosoft アカウントを使用してセットアップする手順(3/14)



- 15 [パスワードを入力してください]  
に、SSIDのパスワードを入力します。
- 16 [次へ]をタップします。

### パスワードとは

各Wi-Fiに接続するために必要なパスワードのこと。学校や各ご家庭のWi-FiのSSIDごとに異なります。  
学校の場合は、配付されたパスワードを入力してください。



- 17 [次へ]をタップします。

ち

## お持ちのMicrosoft アカウントを使用してセットアップする手順(4/14)

しょう

ていぜん



18 [更新プログラムをチェックしています]  
 の画面が表示される場合があります。  
 更新プログラムのチェックが終わると自動  
 で再起動される場合があります。



19 [ライセンス契約をご確認ください。]  
 画面が表示されます。  
 20 [同意]をタップします。



21 [デバイスに名前を付けましょう]  
 画面が表示された場合は、  
 お好きなデバイス名を入力します。  
 22 [次へ]をタップします。  
 23 Surfaceが再起動されます。

## お持ちのMicrosoft アカウントを使用してセットアップする手順(5/14)



24 [このデバイスをどのように設定しますか？]画面が表示されます。

25 [個人用に設定]をタップします。

26 [次へ]をタップします。



27 [Windows の更新プログラムを確認しています]画面が表示されます。



28 [更新が進行中です。しばらくお待ちください。]画面が表示される場合があります。

Surfaceの電源を切らずにお待ちください。

※ 30分以上かかる場合があります。


※ 再起動される場合があります。

## お持ちのMicrosoft アカウントを使用してセットアップする手順(6/14)



29 [Microsoftエクスペリエンスのロックを解除する]画面が表示されます。

30 [サインイン]ボタンをタップします。



31 [Microsoft アカウントを追加しましょう]画面が表示されます。

32 お持ちのMicrosoft アカウントのメールアドレスを入力し、[次へ]ボタンをタップします。

Microsoft アカウントをお持ちではない、または作成していない場合は、この手順書の26ページの  
 手順を参照して、Microsoft アカウントを作成してからセットアップを進めてください。

も お持ちのMicrosoft アカウントを使用してセットアップする手順(7/14)



33 [メールをご確認ください]画面が表示されます。

34 Microsoft アカウントの作成時に登録した連絡用のメールアドレスを入力して[コードの送信]ボタンをタップします。



35 [コードの入力]画面が表示されます。

36 連絡用のメールアドレスに届いたコードを[コードの入力]に入力して、[サインイン]ボタンをタップします。



37 [より迅速かつ安全にサインインするために、指紋を使用しますか?]画面が表示されます。


38 [今はスキップ]をタップします。

## お持ちのMicrosoft アカウントを使用してセットアップする手順(8/14)



- 1 サインインに使用するMicrosoft  
アカウントに、連絡用メールアドレスが  
登録されていない場合は [パスワード  
を入力する]画面が表示されます。
- 2 [パスワードを入力する]画面が表示  
された場合は、Microsoft アカウントの  
パスワードを入力して、[サインイン]を  
タップします。

お持ちのMicrosoft アカウントを使用してセットアップする手順(9/14)



- 39 [PINの作成]画面が表示されます。  
40 [PINの作成]ボタンをタップします。



- 41 [PINのセットアップ]画面が表示されます。  
42 設定するPINを入力します。  
※ PINは4文字以上127文字以下の数字のみで設定する必要があります。  
43 [OK]をタップします。

### メモ

パスワードやPINを忘れると初期化が必要になります。

パスワードやPINをメモし、大切に保管してください。他の人には決して教えないでください。

PIN

## お持ちのMicrosoft アカウントを使用してセットアップする手順(10/14)




44 [デバイスのプライバシー<sup>もってい</sup>設定<sup>せんたく</sup>の選択]  
 画面<sup>がめん</sup>が表示<sup>ひょうじ</sup>されます。

45 [次へ<sup>つき</sup>]をタップします。



46 [同意<sup>どうい</sup>]をタップします。



47 [〇〇さん、では、始め<sup>はじ</sup>ましょう！]  
 画面<sup>がめん</sup>が表示<sup>ひょうじ</sup>される場合<sup>ばあい</sup>があります。

48 表示<sup>ひょうじ</sup>された場合<sup>ばあい</sup>は[その他<sup>た</sup>のオプション]  
 をタップします。

ち  
 お持ちのMicrosoft アカウントを使用してセットアップする手順(11/14)

 しよう  
 お持ちのMicrosoft アカウントを使用してセットアップする手順(11/14)

 ていげん  
 お持ちのMicrosoft アカウントを使用してセットアップする手順(11/14)


49 [復元するデバイスの選択]画面が表示されます。

50 [新しいPCとしてセットアップする]をタップします。



51 [よろしいですか?後でバックアップからこのPCを復元することはできません]画面が表示されます。

52 [新しいPCとしてセットアップする]をタップします。



53 [エクスペリエンスをカスタマイズしましょう]画面が表示されます。

54 [学校]等をタップします。

55 [承諾]をタップします。

## お持ちのMicrosoft アカウントを使用してセットアップする手順(12/14)



56 [PCからスマートフォンを使用する]  
画面が表示されます。

57 [スキップ]をタップします。



58 [携帯電話の写真をバックアップして  
安全に保つ]画面が表示される場合があ  
ります。

59 表示された場合は[スキップ]をタップ  
します。



60 [常に最近の閲覧データにアクセス  
できます]画面が表示されます。

61 [承諾]をタップします。

も しょう ていねん  
お持ちのMicrosoft アカウントを使用してセットアップする手順(13/14)



62 [Microsoft 365 を無料で使用できることをご存知でしたか?]画面が表示されます。

63 [次へ]をタップします。



64 [リコールを使用して写真メモリを呼び覚ます]画面が表示されます。

65 [いいえ、保存しません]ボタンをタップします。



66 [いいえ、保存しません]ボタンが表示されていない場合があります。

67 その場合は[閉じる]ボタンをタップします。

## お持ちのMicrosoft アカウントを使用してセットアップする手順(14/14)



- 68 デスクトップ画面が表示されます。
- 69 以上で終了です。

お持ちのMicrosoft アカウントを作成してセットアップする場合の  
初期設定は以上で終了です。  
続いて、90ページの「4 初期設定後の作業」へお進みください。

## SurfaceでMicrosoft アカウントを作成しセットアップする手順 (1/23)

以下の手順に従い、初期設定を行います。



1 電源ボタンを押してSurfaceを起動します。

2 [日本語]をタップします。

3 [日本語で続ける]をタップします。



4 [国または地域はこれによろしいですか？]画面が表示されます。

5 [日本]をタップします。

6 [はい]をタップします。



7 [これは正しいキーボードレイアウトまたは入力方式ですか？]画面が表示されます。

8 [Microsoft IME]をタップします。

9 [はい]をタップします。

## SurfaceでMicrosoft アカウントを作成しセットアップする手順 (2/23)



10 [2つ目のキーボードレイアウトを追加  
 しますか?]画面が表示されます。

11 [スキップ]をタップします。



12 [ネットワークに接続しよう]画面が  
 表示されます。

※ ご家庭のWi-FiのSSIDが表示されな  
 い場合は、Wi-Fiルーターの説明書をご  
 確認ください。

13 接続するSSIDをタップします。

14 [接続]をタップします。

学校等よく利用するWi-Fiの場合は  
 [自動的に接続]にチェックを入れます。

**SSIDとは**

Wi-Fiの電波についている名前のこと。学校や各ご家庭のWi-Fiごとに名前が異なります。  
 接続先以外のSSIDも表示されます。

## SurfaceでMicrosoft アカウントを作成しセットアップする手順 (3/23)

さくせい

てしめん



- 15 [パスワードを入力してください]  
 に、SSIDのパスワードを入力します。
- 16 [次へ]をタップします。

## パスワードとは

各Wi-Fiに接続するために必要なパスワードのこと。学校や各ご家庭のWi-FiのSSIDごとに異なります。

学校の場合は、配付されたパスワードを入力してください。



- 17 [次へ]をタップします

## SurfaceでMicrosoft アカウントを作成しセットアップする手順 (4/23)



18 [更新プログラムをチェックしています]  
 の画面が表示される場合があります。  
 更新プログラムのチェックが終わると自動  
 で再起動される場合があります。



19 [ライセンス契約をご確認ください。]  
 画面が表示されます。  
 20 [同意]をタップします。



21 [デバイスに名前を付けましょう]  
 画面が表示された場合は、  
 お好きなデバイス名を入力します。  
 22 [次へ]をタップします。  
 23 Surfaceが再起動されます。

SurfaceでMicrosoft アカウントを作成しセットアップする手順 (5/23)



24 [このデバイスをどのように設定しますか？]画面が表示されます。

25 [個人用に設定]をタップします。

26 [次へ]をタップします。



27 [Windows の更新プログラムを確認しています]画面が表示されます。



28 [更新が進行中です。しばらくお待ちください。]画面が表示される場合があります。

Surfaceの電源を切らずにお待ちください。

※ 30分以上かかる場合があります。


※ 再起動される場合があります。

SurfaceでMicrosoft アカウントを作成しセットアップする手順 (6/23)



29 [Microsoftエクスペリエンスのロック  
を解除する]画面が表示されます。

30 [サインイン]ボタンをタップします。




31 [Microsoft アカウントを追加しましよ  
う]画面が表示されます。

32 [作成しよう！]をタップします。



33 [新しいメールアドレスを取得]をタップ  
します。

## SurfaceでMicrosoft アカウントを作成しセットアップする手順 (7/23)



34 新規に作成する任意のメールアドレスを入力します。


35 [次へ]をタップします。

### メモ

メールアドレスをメモし、大切に保管してください。

メールアドレス

## SurfaceでMicrosoft アカウントを作成しセットアップする手順 (8/23)



36 Microsoft アカウントに設定する  
パスワードを入力します。

※ パスワードは8文字以上で大文字  
小文字、数字、記号のうち2種類  
以上を含んでいる必要があります。

37 [次へ]をタップします。

推測されやすいパスワードを入力した場合、[パスワードの作成]画面が  
再度、表示されます。以下を参考に再度、手順36を実施してください。

以下のようなパスワードが推測されやすいです。

・英単語、英単語に簡単な数字や記号を付加したもの等

(例) Password、password01!

・数字の連番、キーボードの配置上で隣り合っている文字の連続等

(例) abc123456、qwerty123

### メモ

パスワードやPINを忘れると初期化が必要になります。

パスワードやPINをメモし、大切に保管してください。他の人には決して  
教えないでください。


パスワード \_\_\_\_\_

## SurfaceでMicrosoft アカウントを作成しセットアップする手順 (9/23)



38 お名前を入力します。

39 [次へ]をタップします。



40 生年月日を入力します。

41 [次へ]をタップします。

※ 16歳以下の生年月日を入力すると以降の手順が説明と異なる場合があります。



42 連絡用メールアドレスを入力します。

※ 手順34で入力したメールアドレスとは異なるメールアドレスを入力してください。

パスワードをお忘れの際などに利用しますので、普段お使いのメールアドレスを入力してください。

43 [次へ]をタップします。

SurfaceでMicrosoft アカウントを作成しセットアップする手順 (10/23)



44 [パズルを解いて、あなたがロボット  
ではないことを示してください。]画面が  
表示された場合は、画面の指示に従  
いパズルに回答します。

※ パズルの内容は毎回変わります。



45 [より迅速かつ安全にサインインする  
ために、指紋を使用しますか?]画面が  
表示されます。

46 [今はスキップ]をタップします。



47 [PINの作成]画面が表示されます。

48 [PINの作成]ボタンをタップします。

## SurfaceでMicrosoft アカウントを作成しセットアップする手順 (11/23)



49 [PINのセットアップ]画面が表示されます。

50 設定するPINを入力します。

※ PINは4文字以上127文字以下の数字のみで設定する必要があります。

51 [OK]をタップします。

## メモ

パスワードやPINを忘れると初期化が必要になります。

パスワードやPINをメモし、大切に保管してください。他の人には決して教えないでください。

PIN \_\_\_\_\_

SurfaceでMicrosoft アカウントを作成しセットアップする手順 (12/23)



52 [デバイスのプライバシー設定の選択]  
画面が表示されます。

53 [次へ]をタップします。



54 [同意]をタップします。



55 [エクスペリエンスをカスタマイズしまし  
よう]画面が表示されます。

56 [学校]等をタップします。

57 [承諾]をタップします。

## SurfaceでMicrosoft アカウントを作成しセットアップする手順 (13/23)



58 [PCからスマートフォンを使用する]  
がめん ひょうじ  
 画面が表示されます。

59 [スキップ]をタップします。



60 [携帯電話の写真をバックアップして  
あんぜん たも がめん ひょうじ ばあい  
 安全に保つ]画面が表示される場合があ  
 ります。

61 表示された場合は[スキップ]をタップ  
ひょうじ ばあい  
 します。



62 [常に最近の閲覧データにアクセス  
がめん ひょうじ  
 できます]画面が表示されます。


63 [承諾]をタップします。  
しょうたく

## SurfaceでMicrosoft アカウントを作成しセットアップする手順 (14/23)




64 [Microsoft 365 を無料で使用できることをご存知でしたか?]画面が表示されます。

65 [次へ]をタップします。



66 [リコールを使用して写真メモリを呼び覚ます]画面が表示されます。

67 [いいえ、保存しません]ボタンをタップします。



68 [いいえ、保存しません]ボタンが表示されていない場合があります。

69 その場合は[閉じる]ボタンをタップします。

## SurfaceでMicrosoft アカウントを作成しセットアップする手順 (15/23)



70 デスクトップ画面が表示されます。


71 以上で終了です。

16歳以下の生年月日でMicrosoft アカウントを作成して、セットアップを完了した場合、「このアカウントには親または保護者の同意が必要です」の画面が発生する場合があります。


引き続き、次のページの手順を実施してください。

SurfaceでMicrosoft アカウントよくすいを作成してしゅんセットアップする手順 (16/23)

1 [スタート]をタップします。



2 [  ]をタップします。



3 [ロック]をタップします。

SurfaceでMicrosoft アカウントを作成しセットアップする手順 (17/23)



- 4 ロック画面が表示されます。
- 5 ロック画面を上をスワイプします。



- 6 [サインイン]をタップします。



- 7 [メールをご確認ください]画面が表示されます。
- 8 **生徒のMicrosoft アカウント**に登録されている連絡用メールアドレスを入力して[コードの送信]をタップします。

## SurfaceでMicrosoft アカウントを作成しセットアップする手順 (18/23)



9 連絡用メールアドレスに届いたコードを入力して、[サインイン]をタップします。



10 [このアカウントには親または保護者の同意が必要です。]画面が表示されます。

11 [親または保護者です]をタップします。

12 [続行] をタップします。



13 [サインイン]画面が表示されます。

14 **親または保護者のMicrosoft アカウント**のメールアドレスを入力します。

## SurfaceでMicrosoft アカウントを作成しセットアップする手順 (19/23)




15 [サインインする方法の選択]画面が表示されます。

16 [パスワードを使用します]をタップします。



17 **親または保護者のMicrosoft アカウント**のパスワードを入力します。

18 [サインイン]をタップします。



19 [●●のMicrosoft アカウントに同意する]画面が表示されます。

20 画面を上をスワイプします。

SurfaceでMicrosoft アカウントを作成しセットアップする手順 (20/23)



21 [署名(名前を再入力)]が表示されます。

22 署名欄に、表示されている名前の通りに入力します。

※ 名 - 姓 の順番で入力する必要があります。  
ある場合があります。

※ 名と姓の間には半角スペースが必要です。

※ 署名が不要の場合もあります。

23 [はい、同意します]ボタンをタップします。



24 [●●はこのアカウントで Microsoft 以外のアプリを使用できますか?]画面が表示されます。

25 [続行]をタップします。



## SurfaceでMicrosoft アカウントを作成しセットアップする手順 (21/23)



26 [●● が Family Safety を有効にしてデバイスを使用する準備ができました！]画面が表示されます。

27 Xボタンをタップします。



28 [サインイン]をタップします。



29 [メールをご確認ください]画面が表示されます。

30 **生徒のMicrosoft アカウント**に登録されている連絡用メールアドレスを入力して[コードの送信]をタップします。

## SurfaceでMicrosoft アカウントを作成しセットアップする手順 (22/23)



31 連絡用メールアドレスに届いたコードを  
れんらくよう とど  
 入力して、[サインイン]をタップします。  
にゆうりよく



32 [PINの作成]画面が表示されます。  
さくせい がめん ひょうし  
 33 [次へ]をタップします。  
つぎ



34 [PINのセットアップ]画面が表示され  
がめん ひょうし  
 ます。  
 35 設定するPINを入力します。  
せってい にゆうりよく  
 ※ PINは4文字以上127文字以下の  
もじ いじょう もじ いか  
すうじ せってい ひつよう  
 数字のみで設定する必要があります。  
 36 [OK]をタップします。

## SurfaceでMicrosoft アカウントを作成しセットアップする手順 (23/23)



- 37 デスクトップ画面が表示されます。
- 38 以上で終了です。

新規のMicrosoft アカウントを作成してセットアップする場合の初期設定は以上で終了です。続いて、90ページの「4 初期設定後の作業」へお進みください。

標準の状態では、Surfaceの使用時間が一日で合計4時間になるとロック画面に切り替わってしまいます。



あらかじめ使用時間の制限を解除する手順を、46ページ以降に記載しています。ご確認のうえ、設定してください。